Aggiornare il sistema operativo degli strumenti NORD (OS Update)

Durante la fase di sviluppo dei nostri strumenti, il sistema operativo di ciascuna unità può essere aggiornato in modo da aggiungere nuove funzioni o migliorare quelle già esistenti. Tali aggiornamenti sono disponibili come utility standalone. Ecco una guida su come procedere per installare l'aggiornamento del sistema operativo sul vostro strumento Nord.

Gli strumenti meno recenti Nord possono essere aggiornati con altri metodi; solitamente trasferendo i dati via MIDI con trasferimento Sys Ex

1. Scaricare da sito www.nordkeyboards.com l'aggiornamento specifico per lo strumento in vostro possesso. Assicuratevi inoltre di scaricare l'installer adatto al sistema operativo del vostro computer (Mac OSX o Windows).

2. Cliccare due volte sul file scaricato per espandere l'archivio.

   I computer dotati di sistema operativo Windows XP e Vista necessitano dell'installazione del driver Nord USB per poter comunicare correttamente con lo strumento Nord.

3. Collegare il cavo USB dallo strumento Nord al vostro computer.

   I computer dotati di sistema operativo Windows XP e Vista visualizzeranno la finestra "Trovato Nuovo Hardware".

4. Avviate l'applicazione "Update Nord OS" ed aspettate che il software rilevi lo strumento Nord. Nei computer con sistema operativo Windows, tale file sarà dotato di estensione .exe; su Mac troverete l'utiliity di aggiornamento sull'hard disk virtuale che si aprirà dopo aver cliccato due volte sul file scaricato.

5. Cliccare sul pulsante Update. La barra di progresso vi mostrerà quando il processo di aggiornamento è completato.

6. Chiudere l'utility cliccando sul pulsante DONE.

Risoluzione Problemi

1. Assicuratevi che lo strumento Nord sia acceso.

2. Assicuratevi che il cavo USB sia collegato correttamente.

3. Assicuratevi di aver installato il driver USB (solo Windows).

4. Assicuratevi che l'utility di aggiornamento ed il Nord Sound Manager non siano aperti in contemporanea.

5. Nel caso in cui l'unità non venga rilevata, provare a scollegare e ricollegare il cavo USB.

6. In caso di problemi, provare ad utilizzare un cavo USB più corto.

7. Provate ad accendere l'unità Nord tenendo premuti i pulsanti Shift + Store. In questo modo l'unità verrà avviata in modalità Update consentendo all'utility di aggiornamento di accedere con maggiore facilità alla partizione del sistema operativo del vostro strumento Nord.